

testo 831

식품과 맛과 안전, 테스트 식품용 온도계라면
믿을 수 있습니다.



사용방법

전원 켜고 끄기

- 1 방아쇠를 당겨, 측정기를 켭니다.
 - 2 모든 디스플레이의 요소들이 잠깐 표시됩니다.
 - 3 디스플레이에 이 표시되면, 적외선 측정 모드입니다.
 - 4 디스플레이가 꺼질 때까지 을 누르면, 측정기가 꺼집니다.
- * 측정기는 전원이 켜진 뒤, 프로브의 상태와 관계없이 60분 후면 자동으로 꺼집니다.

측정하기

- 1 측정기를 켜고, 측정 대상을 가리킨 채로 방아쇠를 당깁니다. (1초당 2회 측정)
- 2 측정 대상에 레이저가 표시되며, 디스플레이에 측정값이 표시됩니다.
(측정대상과 거리는 1.0m 정도를 유지합니다.)
- 3 방아쇠를 놓으면, 측정이 종료됩니다.
 - 1 디스플레이에 HOLD가 표시되면, 최종 측정값, 최소값 / 최대값이 다음 측정 전까지 저장됩니다.
 - 2 을 누르면, 기록된 최소값 / 최대값이 순차적으로 표시됩니다.
- 4 방아쇠를 다시 당기면, 새로운 측정이 시작됩니다.



테스토 식품용 온도계는 식품용 온도계 최초로 HACCP 인터내셔널의 인증을 받아
"식품안전"을 위하여 믿고 사용할 수 있습니다.

식품 안전, 테스토가 책임집니다.

식자재의 유통부터 보관, 맛있는 요리로 탄생하기까지
모든 과정에서 식품 안전은 테스토가 책임집니다.



측정기 설정



방사율 설정

기본 방사율값은 0.95입니다. 측정 대상의 방사율값은 인터넷에서 찾아볼 수 있습니다.

- ① 측정기가 켜진 상태에서 **↱**을 3초간 누릅니다.
- ② **↱** 또는 **↻**을 눌러 방사율값을 조정합니다.
(원하는 방사율값이 디스플레이에 표시된 상태에서 3초간 기다리면, 방사율값 설정이 완료되고, 측정기는 측정 모드로 돌아갑니다.)



알림 설정

측정기가 꺼진 상태입니다.

- ① **↱** 와 **↻**을 동시에 누르면 측정기의 설정 모드가 열립니다.
- ② **↓ALARM**이 디스플레이에 표시되면, **↱** 또는 **↻**을 눌러 원하는 하한값을 설정합니다.
- ③ **↑ALARM**이 디스플레이에 표시되면, **↱** 또는 **↻**을 눌러 원하는 상한값을 설정합니다.
- ④ 디스플레이의 on / off 표시에 따라 알림 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.
(알림 설정 / 해제 을 원하면 **↱** 또는 **↻**을 눌러 on / off를 선택합니다.)



단위 설정

디스플레이의 **°C** 또는 **°F** 표시에 따라 **↱** 또는 **↻**을 눌러 원하는 단위를 선택합니다.



테스토 식품용 온도계는 식품용 온도계 최초로 HACCP 인터내셔널의 인증을 받아
“식품안전”을 위하여 믿고 사용할 수 있습니다.